Hochlastzeitfenster (HLZF) GJ 2024			von	00:00	00:15	07:30	07:45	08:00	08:15	08:30	08:45	09:00	09:15	09:30	09:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30	12:45	13:00	13:15	13:30	13:45	17:30	17:45	18:00	18:15	18:30	18:45	19:00	19:15	19:30	19:45	20:00	20:15	23:30	23:45
Stadtwerke Bad Hersfeld GmbH			bis	00:15	00:30	07:45	08:00	08:15	08:30	08:45	09:00	09:15	09:30	09:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30	12:45	13:00	13:15	13:30	13:45	14:00	17:45	18:00	18:15	18:30	18:45	19:00	19:15	19:30	19:45	20:00	20:15	20:30	23:45	00:00
MS	Herbst	11:30 - 12:00 Uhr																																										
	Winter	10:15 - 12:30 Uhr																																									
MS/NS	Winter	11:45 - 12:00 Uhr; 17:45 - 19:30 Uhr																																										
NS	Winter	12:00 Uhr; 17:45 - 19:30 Uhr																																									

Hinweise: Definition HLZF nach dem Leitfaden der BNetzA:

Definition:
"Die Hochlastzeitfenster sind ausschließlich an Werktagen gültig. Wochenenden, Feiertage und maximal ein Brückentag sowie die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr gelten als Nebenzeiten (Schwachlastzeitfenster), da der Eintritt der zeitgleichen Jahreshöchstlast an diesen Tagen aller Wahrscheinlichkeit nach nicht zu erwarten ist."

Beispiel:

16:45 - 18:00 Uhr bedeutet Messwerte von 16:30:01 Uhr bis 18:00:00 Uhr

Umsetzung Brückentage:	
10.05.2024	wg. Christi Himmelfahrt
31.05.2024	wg. Fronleichnam
04.10.2024	wg. Tag der Deutschen Einheit
24.-26.12.2024	wg. Weihnachtstagen
27.-31.12.2024	wg. Jahreswechsel

Jahreszeiten und deren Zeiträume nach dem Leitfaden der BNetzA:	
Frühling	01.03. - 31.05.
Sommer	01.06. - 31.08.
Herbst	01.09. - 30.11.
Winter	01.12. - 28.02./29.02.